

# ネオスは取り付け簡単！ 工事不要です



## 取り付けできる水栓

● 外ネジ水栓	● 内ネジ水栓	● 一般水栓
<p>先端の吐水口金具をはずすとパイプの外側にネジの現れるタイプ</p>	<p>先端の吐水口金具をはずすとパイプの内側にネジの現れるタイプ</p>	<p>吐水口の先端にふくらみがあるタイプ (パイプ径16mm・19mm)</p>



簡易分岐キットで  
ラクラク取り付け

## 部品の取り付け方法

取り付け方法		
<p>泡沫水栓(外ねじ) ①</p> <p>外ねじ用</p>	<p>泡沫水栓(内ねじ) ②</p> <p>内ねじ用</p>	<p>丸型蛇口(先のふくらみあり) ③</p> <p>パイプ径 16・19用</p>
<p>泡沫金具一式を取り外します。</p>	<p>泡沫金具一式を取り外します。</p>	<p>締付けキャップをパイプに通します。</p>
<p>締付けキャップを通して外ねじ用を締付ける。パッキンは通常1枚で取り付けますので付属の2枚から1枚外してご使用下さい。</p> <p>(注) 泡沫蛇口に取り付けて水漏れする場合はパッキンを2枚使用して下さい。</p>	<p>締付けキャップを通して内ねじ用を締付ける。</p> <p>*外ねじ用のパッキンは共通です。</p>	<p>パイプにOリングをはめ込みます。</p>
<p>切替本体を水平にして締付けキャップを回して締付けます。</p>	<p>切替本体を水平にして締付けキャップを回して締付けます。</p>	<p>切替本体を水平にして締付けキャップを回して締付けます。</p>



白または黒の部品使用

白またはグレーの部品を使用

サイズの合う部品を使用

## 取り付けできない水栓の場合

取り付けできない水栓の形			
<p>断熱キャップ全てがプラスチック製で「ネジ」がないもの</p> <p>スジなし</p>	<p>センサー付き水栓</p>	<p>特殊な形状の吐水口</p> <p>自形やだ円形</p>	<p>シャワー水栓</p>

※ 簡易分岐で設置ができない水栓の場合は、通常の設置工事を行います。  
費用は、分岐金具代金+作業費で 15,750円～ です。  
(設置工事を希望する場合も同様)

# ネオス取り付け方法

## 簡易分岐取り付け（一般水栓）～本体設置



- ① 締付けキャップをパイプに通してください
- ② パイプにCリング(サイズΦ16又はΦ19)をはめこんでください
- ③ 分岐器具を下から水平にあて、締付けキャップを回して締付けてください
- ④ 水を出して確認します
- ⑤ ホースをつなぎます
- ⑥ 完成



※ **Neos**には45℃以上のお湯を通さないようにしてください。  
フィルターを痛める原因になります。